

temPCControl-Systemanforderung

Voraussetzung für den temPCControl-Betrieb ist ein handelsüblicher PC mit einer freien USB-Schnittstelle. Als Betriebssystem ist Windows erforderlich. temPCControl wurde mit Windows 2000 (ServicePack4), Windows XP (ab ServicePack 2), Windows Vista (ab ServicePack 1), Windows 7 und den Windows-Servern 2003, 2008 getestet.

Weitere Anforderungen an den PC:

Prozessor mit 1GHz oder höher

512 MB RAM-Speicher oder mehr

Grafikauflösung 800 x 600 Pixel oder höher

2 - 10 GB freier Festplatten-Speicher (je nach Anzahl Sender)

1 Freie USB-Schnittstelle (nicht über einen USB-Hub)

CD-ROM

Die Datum- und Uhrzeit-Einstellungen müssen folgendes Format haben:

(Systemsteuerung Regions- und Sprach-Einstellungen)

Kurz-Datum: TT.MM.JJJJ (Bitte Groß- und Kleinschreibung und Punkt beachten)

Uhrzeit: HH:mm:ss (Bitte Groß- und Kleinschreibung und Doppelpunkt beachten)

Für Alarm- und Internet-Meldungen ist ein Internetanschluss erforderlich. Es wird kein eMail-Client auf dem Rechner benötigt. temPCControl verfügt über einen eigenen SMTP-Client. Die Einwahl ist über Modem, ISDN oder DSL möglich. Die Einwahl muss so konfiguriert werden, dass sie automatisch erfolgt.

Auf Computern mit DATEV-Installationen ist temPCControl nicht lauffähig.

* Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation, USA.,